Operating instructions / Instructions d'utilisation

IntensiveClear Bypass Cartridge / Cartouche de dérivation

To prevent misuse
read these instructions
before installation or use.

Afin d'éviter une utilisation inappropriée
veuillez lire ces instruction
avant l'installation ou l'utilisation.

en, fr - US, CA

M.-Nr. 07 149 890

To avoid serious illness or death, do not use water that is micro-biologically or chemically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection or other treatment before or after use of a filter.

Please note:

– After installing a new bypass cartridge discard the ice production in the first 24 hours after switching on the ice maker.

– If the ice maker has not been used for a prolonged period of time, discard the ice cubes in the bin and any ice production of the next 24 hours.

– Air trapped in system may cause water and cartridge to eject. Use caution when removing.

– Once installed, it is not necessary to change the bypass cartridge unless a blockage occurs.

Bypassing the water filter



■ Push in and rotate the filter cap on the base panel of your appliance counterclockwise 180° (1).

■ Pull the used bypass cartridge out of the appliance (2.).



- Remove the cap from the used cartridge (3.).
- Take a new bypass cartridge out of the packaging and remove the protective cap.
- Push the cap onto the new bypass cartridge (4.).



- Push the bypass cartridge with cap in a horizontal position all the way into the opening in the base panel (5.).
- Rotate the bypass cartridge clockwise 180° until the cap is in a horizontal position (6.).

Deactivating the water filter

Once you have exchanged the water filter with the bypass cartridge it can be deactivated to avoid filter change alerts.

- Touch the access button "🌡" so it turns yellow.



- **Only for fridge/freezer combinations :** Touch the sensor button for the refrigerator so it turns yellow.
- Note the position of the ∨ button, but do not touch.
- Touch the access button "🌡" again so it turns white.

Only the access button "🌡" is visible.

- Place one finger on the position of the ∨ button and hold (the ∨ button will not be visible).
- At the same time touch the access button "🌡" so it turns yellow.
- Hold both buttons for approx. 6 seconds, then simultaneously release them.

- The c, ∨ and ∧ buttons appear in the display.
- Tap the ∨ button until an h appears in the display.
- Touch the access button "🌡" again.
- Tap the ∨ button until h 1 appears in the display.
- Touch the access button "🌡" again to confirm the setting.
- Tap the ∨ button until c appears in the display.
- Touch the access button "🌡".

You have left the Custom settings mode.

Afin d'éviter des maladies graves voire mortelles, n'utilisez pas de l'eau qui n'est pas salubre du point de vue microbiologique ou chimique ou encore dont la qualité n'est pas reconnue sans la stériliser ou la traiter avant ou après l'utilisation d'un filtre.

Veuillez noter :

– Après l'installation d'une nouvelle cartouche de dérivation, jetez toujours les glaçons fabriqués dans les 24 premières heures suivant la mise en marche de la machine à glaçons.

– Si la machine à glaçons n'a pas été utilisée pendant une longue période, jetez les glaçons contenus dans le bac ainsi que ceux fabriqués au cours des 24 prochaines heures.

– De l'eau et la cartouche peuvent être éjectés en raison d'air emprisonné dans le système. Soyez prudent lors du retrait de la cartouche.

– Une fois la cartouche de dérivation installée, il n'est pas nécessaire de la remplacer à moins qu'un blocage ne se produise.

Dérivation du filtre à eau



■ Poussez sur le capuchon du filtre situé sur le panneau inférieur et imprimez-lui une rotation de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (1).

■ Retirez la cartouche de dérivation usagée de l'appareil (2).



- Retirez le capuchon de la cartouche usagée (3).
- Retirez de son emballage une nouvelle cartouche de dérivation et enlevez le capuchon protecteur.
- Placez le capuchon sur la nouvelle cartouche de dérivation (4).



- Poussez la cartouche de dérivation, qui est en position horizontale, complètement à l'intérieur de l'ouverture située dans le panneau inférieur (5).
- Faites faire une rotation de 180° dans le sens des aiguilles d'une montre à la cartouche de dérivation jusqu'à ce que le capuchon soit en position horizontale (6).

Désactivation du filtre à eau

Une fois que vous avez remplacé le filtre à eau par la cartouche de dérivation, vous pouvez le désactiver pour éviter les alertes de remplacement de filtre.

- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡" jusqu'à ce que la lumière devienne jaune.



- **Seulement pour les combinés réfrigérateur-congélateur :** Appuyez sur le capteur du réfrigérateur jusqu'à ce qu'il devienne jaune.
- Prenez note de la position du bouton "∨" mais n'y touchez pas.
- Appuyez de nouveau sur le bouton d'accès "🌡" jusqu'à ce qu'il devienne blanc.

Seul le bouton d'accès "🌡" est visible.

- Posez un doigt à l'emplacement du bouton " ∨" et maintenez-le enfoncé (le bouton "∨" ne sera pas visible).
- Au même moment, appuyez sur le bouton d'accès "🌡" jusqu'à ce qu'il devienne jaune.

- Maintenez les deux boutons enfoncés pendant environ 6 secondes puis relâchez-les simultanément.

- Les touches c, ∨ et ∧ s'affichent à l'écran.
- Tapotez le bouton "∨" jusqu'à ce que le symbole "h" s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡".
- Tapotez le bouton "∨" jusqu'à ce que le symbole "h 1" s'affiche à l'écran.
- Appuyez une nouvelle fois sur le bouton d'accès "🌡" pour confirmer le réglage.
- Tapotez le bouton "∨" jusqu'à ce que le symbole "c" s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur le bouton d'accès "🌡".

Vous avez quitté le mode réglages personnalisés.

USA:
Miele, Inc.
9 Independence Way
Princeton, NJ 08540
Phone: 800-843-7231
609-419-9898
Fax: 609-419-4298
Technical Service: 800-999-1360
www.miele.com

Canada:
Miele Limited / Miele Limitée
161 Four Valley Drive
Vaughan, ON L4K 4V8
Phone / Téléphone : 800-643-5381
905-660-9936
Fax / Télécopieur : 905-532-2290
www.miele.ca
info@miele.ca (general enquiries / questions générales)
professional@miele.ca (commercial enquiries / questions commerciales)

Alteration rights reserved / Tous droits réservés / 4107
M.-Nr. 07 149 890 / 00

For the most updated manual see the Miele website. / Pour obtenir la version la plus récente du guide, consultez le site Web de Miele./ Consulte el sitio web de Miele para obtener el manual más actualizado.